

Guía para el mantenimiento de muebles de baño

Las claves para que tu baño siga luciendo como el primer día, sin complicaciones.

1. Cuidados específicos según el material

Material	Limpieza	Secado	Lo que debes evitar
Madera maciza	Paño o esponja ligeramente humedecida en agua tibia.	Bayeta limpia y seca, siguiendo siempre el sentido de la veta.	El exceso de agua; la humedad es el enemigo número uno de la madera natural.
Lacados	Gamuza de celulosa con agua y jabón neutro.	Paño suave para evitar marcas de agua o brillos irregulares.	Productos abrasivos. El lacado agradece la delicadeza; no ha venido al baño a sufrir.
Aglomerado Melamina MDF	Gamuza de celulosa humedecida con agua y jabón neutro.	Paño limpio con movimientos ordenados (de arriba abajo y de lado a lado).	Dejar zonas húmedas. En estos materiales, un buen secado es vital para evitar que se hinchen.

2. Herrajes y componentes

Tiradores: Límpialos siempre con un paño húmedo y suave. Olvídate de los estropajos o esponjas ásperas si no quieres llenarlos de arañazos microscópicos que arruinen su acabado.

Bisagras: Aquí el agua está prohibida. Utiliza un **trapo seco** y, para llegar a los rincones más difíciles, ayúdate de un **pincel o brocha pequeña** para retirar el polvo acumulado.

3. Mantenimiento generales

Si quieres ahorrar tiempo y esfuerzo, grábate estas tres reglas de oro:

Menos es más: Nunca apliques agua directamente sobre el mueble. Humedecer ligeramente el paño es más que suficiente para retirar la suciedad sin poner en riesgo el material.

Química bajo control: Prioriza productos con la menor cantidad de componentes químicos posible y huye de los limpiadores abrasivos.

La constancia es tu aliado: Una limpieza ligera y frecuente evita que la suciedad se incruste. Cuanto más regular seas, menos esfuerzo necesitarás después.

Conclusión

El mantenimiento preventivo alarga la vida útil de tu baño.

Guia per al manteniment de mobles de bany

Les claus perquè el teu bany continuï lluint com el primer dia, sense complicacions.

1. Cures específiques segons el material

Material	Neteja	Assecat	El que has d'evitar
Fusta massissa	Drap o esponja lleugerament humitejada en aigua tèbia.	Baireta neta i seca, seguint sempre el sentit de la veta.	L'excés d'aigua; la humitat és l'enemic número u de la fusta natural.
Lacats	Camussa de cel·lulosa amb aigua i sabó neutre.	Drap suau per evitar marques d'aigua o brillants irregulars.	Productes abrasius. El lacat agraeix la delicadesa; no ha vingut al bany a patir.
Aglomerat Melamina MDF	Camussa de cel·lulosa humitejada amb aigua i sabó neutre.	Drap net amb moviments ordenats (de dalt a baix i de costat a costat).	Deixar zones humides. En aquests materials, un bon assecat és vital per evitar que s'inflin.

2. Heratges i components

Manetes: Neteja-les sempre amb un drap humit i suau. Oblida't dels estropalls o esponges ràspies si no vols omplir-les de rascades microscòpiques que arruïnin el seu acabat.

Bisagres: Aquí l'aigua està prohibida. Utilitza un drap sec i, per arribar als rincodes més difícils, ajuda't d'un pinzell o brotxa petita per retirar la pols acumulada.

3. Manteniment general

Si vols estalviar temps i esforç, grava't aquestes tres regles d'or:

Menys és més: Mai apliquis aigua directament sobre el moble. Humitejar lleugerament el drap és més que suficient per retirar la brutícia sense posar en risc el material.

Química sota control: Prioritza productes amb la menor quantitat de components químics possible i fuig dels netejadors abrasius.

La constància és la teva aliada: Una neteja lleugera i freqüent evita que la brutícia s'incrusti. Com més regular siguis, menys esforç necessitaràs després.

Conclusió

El manteniment preventiu allarga la vida útil del teu bany.

Guide to bathroom furniture maintenance

The key steps to keep your bathroom looking as good as new, completely hassle-free.

1. Material-Specific Care

Material	Cleaning	Drying	What to avoid
Solid wood	A cloth or sponge slightly dampened with lukewarm water.	A clean, dry cloth, always wiping in the direction of the wood grain.	Excess water; moisture is the number one enemy of natural wood.
Lacquered	A cellulose cloth with water and pH-neutral soap.	A soft cloth to prevent watermarks or uneven shine.	Abrasive products. Lacquered finishes need gentle care; they didn't come to the bathroom to suffer.
Chipboard Melamine MDF	A cellulose cloth dampened with water and pH-neutral soap.	A clean cloth using orderly motions (top to bottom and side to side).	Leaving damp areas. Proper drying is vital for these materials to prevent swelling.

2. Hardware and Components

Handles: Always clean them with a soft, damp cloth. Forget about scouring pads or rough sponges if you want to avoid microscopic scratches that ruin their finish.

Hinges: Water is strictly forbidden here. Use a dry cloth, and to reach the trickiest corners, use a small paintbrush or brush to remove accumulated dust.

3. General Maintenance

If you want to save time and effort, remember these three golden rules:

Less is more: Never apply water directly to the furniture. Slightly dampening the cloth is more than enough to remove dirt without putting the material at risk.

Chemicals under control: Prioritize products with as few chemical components as possible and steer clear of abrasive cleaners.

Consistency is key: Light and frequent cleaning prevents dirt from building up. The more regular you are, the less effort it will take later.

Conclusion

Preventive maintenance extends the lifespan of your bathroom.

Guide d'entretien des meubles de salle de bain

Les clés pour que votre salle de bains reste comme neuve, sans la moindre complication.

1. Entretien spécifique selon le matériau

Matériau	Nettoyage	Séchage	Ce qu'il faut éviter
Bois massif	Un chiffon ou une éponge légèrement humidifiée à l'eau tiède.	Chiffon propre et sec, en suivant toujours le sens du fil du bois.	L'excès d'eau ; l'humidité est l'ennemi numéro un du bois naturel.
Laqué	Une peau de chamois en cellulose avec de l'eau et du savon neutre.	Un chiffon doux pour éviter les traces d'eau ou les reflets irréguliers.	Les produits abrasifs. La laque aime la délicatesse ; elle n'est pas là pour souffrir.
Aggloméré Mélaminé MDF	Une peau de chamois en cellulose humidifiée avec de l'eau et du savon neutre.	Un chiffon propre avec des mouvements ordonnés (de haut en bas et de gauche à droite).	Laisser des zones humides. Sur ces matériaux, un bon séchage est vital pour éviter qu'ils ne gonflent.

2. Quincaillerie et composants

Poignées : Nettoyez-les toujours avec un chiffon doux et humide. Oubliez les tampons à récurer ou les éponges rugueuses si vous ne voulez pas les rayer et gâcher leur finition.

Charnières : Ici, l'eau est interdite. Utilisez un chiffon sec et, pour atteindre les coins les plus difficiles, aidez-vous d'un pinceau ou d'une petite brosse per retirer la poussière accumulée.

3. Entretien général

Si vous voulez gagner du temps et de l'énergie, retiendrez ces trois règles d'or :

Moins c'est mieux : N'appliquez jamais d'eau directement sur le meuble. Humidifier légèrement le chiffon est amplement suffisant pour enlever la saleté sans risquer d'endommager le matériau.

Chimie sous contrôle : Privilégiez les produits contenant le moins de composants chimiques possible et fuyez les nettoyeurs abrasifs.

La régularité est votre alliée : Un nettoyage léger et fréquent évite que la saleté ne s'incruste. Plus vous serez régulier, moins vous aurez d'efforts à faire par la suite.

Conclusion

L'entretien préventif prolonge la durée de vie de votre salle de bains.